

ACTION REPLAY

Pour Nintendo 64

Mode d'Emploi

Traduit par BFrancois

<http://www.emulation64.fr>

DÉMARRAGE

Éteignez votre N64 et branchez le N64 Action Replay dans le port de cartouche.

Assurez-vous que le N64 Action Replay est bien enfoncé et que l'étiquette du N64 Action Replay est orientée vers l'avant de votre N64. Enfoncez maintenant fermement la cartouche de jeu que vous souhaitez utiliser dans la prise située sur le dessus du N64 Action Replay. Assurez-vous que l'étiquette de la cartouche de jeu est également orientée vers l'avant de votre N64.

Ne BRANCHEZ JAMAIS, en aucun cas, UNE CARTOUCHE ou un accessoire sur le N64 sous tension.

Cela pourrait endommager le N64, le N64 Action Replay ou les deux.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vous verrez l'écran du menu principal du N64 Action Replay.
Le menu principal est composé de 3 éléments.

MENU PRINCIPAL

1. Démarrer le jeu (Start Game)
2. Sélectionner les codes de triche (Select Cheat Codes)
3. Gestionnaire de cartes mémoire (Memory Card Manager)

Utilisez les flèches haut et bas du pavé directionnel pour mettre en surbrillance l'un de ces éléments.

Appuyez sur le bouton « A » pour sélectionner.

Utilisez le bouton « B » pour revenir à l'écran précédent.

1. DÉMARRER LE JEU (Start Game)

En choisissant « DÉMARRER LE JEU » (Start Game), vous accédez au menu « OPTION DU DEMARRAGE DU JEU » (Start Game Options).

Vous aurez alors trois options.

A. Démarrer le jeu avec les codes sélectionnés (Start Game With Selected Codes)

Cette option démarre le jeu en utilisant les améliorations sélectionnées dans le menu « Sélectionner les codes de triche » (Select Cheat Codes).

B. Démarrer le jeu sans code (Start Game Without Selected Codes)

Cette option démarre le jeu sans aucune amélioration.

Le jeu se déroulera normalement.

C. Retour au menu précédent (Cancel-Return to Previous Menu)

Cette option vous amène au menu de départ.

Utilisez les flèches haut et bas du pavé directionnel pour mettre en surbrillance l'une des options.

Appuyez sur le bouton « A » pour sélectionner.

2. SÉLECTIONNER LES CODES DE TRICHE (Select Cheat Codes)

Cette option vous amène à la liste intégrée des jeux actuellement pris en charge par le N64 Action Replay.

Les jeux sont classés par ordre alphabétique.

Utilisez les touches haut et bas du pavé directionnel pour mettre en surbrillance le jeu souhaité et appuyez sur le bouton « A » pour le sélectionner.

Le bouton « B » vous ramènera au menu précédent.

Une fois que vous avez sélectionné un jeu, une liste complète des améliorations apparaîtra à l'écran pour ce jeu.

Utilisez les touches haut et bas du pavé directionnel pour mettre en surbrillance l'amélioration choisie.

Le bouton « A » activera et désactivera l'amélioration.

Vous pouvez activer presque n'importe quelle combinaison d'améliorations.

REMARQUE : Certains codes ne fonctionnent pas avec d'autres codes.

L'expérimentation vous aidera à déterminer les meilleures combinaisons de codes pour chaque jeu.

Les améliorations activées seront surlignées en vert.

Une fois que vous avez terminé de sélectionner les améliorations souhaitées, appuyez sur le bouton « B » pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton « Démarrer » pour accéder au menu OPTIONS DE DÉMARRAGE DU JEU (Start Game Options).

A. Saisie de Nouveaux Jeux

Pour saisir de nouveaux codes, accédez simplement au menu SÉLECTIONNER DES CODES DE TRICHE (Select Cheat Codes) où sont répertoriés les jeux et améliorations existants.

Mettez en surbrillance la sélection « Nouveau jeu » (New Game) en haut du menu et utilisez le bouton « A » pour la sélectionner.

Cela vous amènera à l'écran de modification du nouveau jeu où de nouveaux jeux peuvent être saisis.

Une zone de saisie de texte s'affichera.

Utilisez le pavé directionnel pour choisir les lettres du nom du jeu pour lequel vous saisissez l'amélioration.

Utilisez le bouton « A » pour sélectionner une lettre.

Lorsque vous avez terminé de saisir le nom du nouveau jeu, appuyez sur le bouton « B ».

Après avoir saisi et enregistré le nom du jeu, sélectionnez le jeu dans le menu « SÉLECTIONNER UN JEU » (Select Game).

Ensuite, sélectionnez l'option « NOUVEAU CODE » (New Code).

B. Description du Nouveau Code

En sélectionnant l'option Description du nouveau code (New Code description), une nouvelle zone de saisie de texte s'affichera.

C'est ici que vous saisirez vos nouvelles descriptions d'améliorations.

Vous souhaitez probablement nommer vos nouvelles améliorations de manière similaire à ce qu'elles font.

Par exemple, vous pouvez la nommer « Vies infinies ».

Pour cela, entrez le nom comme vous l'avez fait lors de la saisie du nom du nouveau jeu.

Appuyez sur le bouton « B » et enregistrez lorsque vous avez terminé.

Utilisez C-Haut pour passer des majuscules aux minuscules.

C. Saisie d'Améliorations

En sélectionnant la section bleue « Code Entry » dans le coin gauche, vous obtiendrez une petite zone de saisie de texte.

C'est ici que vous saisirez le code d'amélioration.

Chaque code comprendra des chiffres et des lettres.

Une fois encore, utilisez le pavé directionnel pour mettre en surbrillance une lettre ou un chiffre et appuyez sur le bouton « A » pour sélectionner cette lettre ou ce chiffre.

Continuez jusqu'à ce que le code soit entièrement saisi.

Les codes peuvent parfois être assez longs, il peut donc être nécessaire de se concentrer un peu.

Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un code, ne paniquez pas ! Utilisez le bouton « L » pour RETOUR ARRIÈRE et utilisez le bouton « R » pour ESPACE.

D. Default Box

Le statut de la « Default Box » peut être activé ou désactivé en mettant la boîte en surbrillance et en appuyant sur le bouton « A ».

Avec la boîte par défaut réglée sur ON, les améliorations pour ce jeu particulier seront toujours actives lorsque vous sélectionnez ce jeu particulier dans le menu.

Lorsque la boîte par défaut est réglée sur OFF, vous devrez activer les améliorations chaque fois que vous démarrez ce jeu particulier.

Après avoir saisi et enregistré la nouvelle amélioration pour ce jeu, appuyez sur le bouton « B » pour revenir au menu SÉLECTIONNER LES CODES DE TRICHE (Select Cheat Codes).

Vous pouvez maintenant sélectionner le jeu et l'amélioration que vous avez saisis pour les tester.

Votre nouvelle amélioration a été enregistrée dans le menu du N64 Action Replay et y restera jusqu'à ce que vous décidiez de la supprimer.

Vous pouvez ajouter des améliorations supplémentaires à n'importe quel jeu simplement en mettant en surbrillance la ligne Nouveau code et en appuyant sur le bouton « A » et en suivant les étapes de saisie ci-dessus.

3. GESTIONNAIRE DE CARTES MÉMOIRE

Jusqu'à présent, la fonction est inutilisable.