

<http://www.emulation64.fr>

Mode d'emploi pour la Nintendo 64

Memory Card (P-302)

Le Memory Card se branche directement dans la fente située sous la manette Nintendo 64. Pour utiliser le Memory Card, faites glisser la cartouche dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le Memory Card fonctionne avec tous les jeux compatibles avec le Controller Pak.

Remarque : Le retrait du Memory Card pendant l'enregistrement peut entraîner une perte ou une corruption des données.

► DÉPANNAGE

1. Vous pouvez afficher les fichiers sauvegardés sur le Memory Card dans le gestionnaire de mémoire de la Nintendo 64. Tout d'abord, éteignez la console. Ensuite, insérez le jeu auquel vous souhaitez jouer dans la console Nintendo 64. Allumez la console tout en appuyant sur le bouton START et en le maintenant enfoncé.
2. NE RETIREZ PAS le Memory Card pendant l'enregistrement des informations.
3. N'INSÉREZ PAS le Memory Card dans le port d'extension de mémoire de la console Nintendo 64 (insérez la carte mémoire dans la manette Nintendo 64).

► ENTRETIEN

1. Ne touchez pas directement les connecteurs du Memory Card. Gardez les connecteurs propres et secs.
2. Ne laissez pas le Memory Card dans des zones humides ou ne l'exposez pas à des températures élevées.

► REMARQUES IMPORTANTE

1. Le chargement et la sauvegarde d'une partie sont définis par le jeu. Veuillez vous référer au manuel du jeu pour les instructions de chargement et de sauvegarde appropriées.
2. Le Memory Card n'enregistrera pas l'intégralité de la partie, mais enregistrera les positions et les points gagnés.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez adresser toutes vos demandes à :

E-mail : support@gameshark.com

Site Internet : <http://www.interact-acc.com>

Adresse :

InterAct Game Products
Consumer Services
9611 Pulaski Park Drive, Suite 309
Baltimore, MD 21220

Numéro de téléphone : 410-238-1426
(en semaine de 10h à 20h EST)

Nintendo 64 et Controller Pak sont des marques commerciales de Nintendo of America, Inc.