

Mode d'emploi

Shark Pad Pro 64²

Traduit par BFrancois
<http://www.emulation64.fr>

► Introduction

Merci d'avoir acheté le SHARK PAD PRO 64², la manette de jeu ultime pour la Nintendo 64. Le SHARK PAD PRO² dispose du contrôle traditionnel à huit directions de la plupart des manettes basiques, ainsi que de la plus value du tir automatique et du ralenti..

Votre pack SHARK PAD PRO² doit inclure le contrôleur SHARK PAD PRO², le manuel d'instructions, la carte d'enregistrement et la carte de garantie. Si l'un de ces éléments vous manque, veuillez contacter le service client d'InterAct au (410) 785-5661. Veuillez prendre un peu de temps pour remplir votre carte d'enregistrement afin de pouvoir recevoir des mises à jour et des informations sur les nouveaux produits d'InterAct.

► Description du Produit

1. Neuf boutons de tir (A, B, Z, L, R, ▲, ▼, ◀, ▶)
2. Croix directionnelle contrôlée par le pouce (⤴, ⤵, ⤶, ⤷) pour le contrôle directionnel.
3. Stick analogique contrôlé par le pouce pour le contrôle directionnel 3D.
4. Fonction de tir automatique avec indicateur LED
5. Fonction de ralenti avec indicateur LED
6. Emplacement pour carte mémoire (carte mémoire non incluse)

► **Fonction Tir Automatique**

Le SharkPad Pro 64² dispose d'un tir automatique pour chaque bouton de tir. Pour régler le tir automatique, appuyez sur le bouton AUTO-FIRE tout en appuyant sur le bouton que vous souhaitez régler sur le tir automatique. Pour annuler le tir automatique d'un bouton, maintenez simplement le bouton AUTO-FIRE enfoncé tout en appuyant sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser.

La LED de tir automatique s'allume si un bouton de tir est réglé sur le tir automatique. Lorsqu'un bouton est réglé sur tir automatique, le voyant de tir automatique clignote lorsque ce bouton est enfoncé.

► **Fonction Ralenti**

Le SharkPad Pro 64² dispose d'une fonction de ralenti compatible avec n'importe quel jeu qui permet au bouton START d'agir comme un bouton « pause ». Pour régler la fonction de ralenti sur votre SharkPad Pro, appuyez une fois sur le bouton SLOW. Pour annuler le ralenti, appuyez à nouveau sur le bouton SLOW. Lorsque le ralenti est activé, le voyant LED de ralenti clignote.

Tous les paramètres de tir automatique et de ralenti seront perdus lorsque le SharkPad Pro 64² sera déconnecté de la Nintendo 64 ou que la console sera éteinte.

► **Entretien et Dépannage**

Le SharkPad Pro 64² est un appareil électronique et doit être manipulé avec précaution. InterAct vous recommande de ne pas déconnecter ou connecter le SharkPad Pro 64² à votre Nintendo 64 lorsque la console est allumée. Nous vous recommandons également de ne pas stocker l'appareil en plein soleil ou à des températures extrêmes, ni de renverser de liquide sur l'appareil. Enfin, n'ouvrez pas le boîtier du SharkPad Pro 64². La maintenance et l'entretien doivent être effectués uniquement par InterAct.