

RETRO TIME N64 ADAPTER

MODE D'EMPLOI

Traduit par BFrancois

<http://www.emulation64.fr>

À propos de nous


RetroTime et 8BitMods ont collaboré sur l'adaptateur N64 en réunissant leur expérience et leur passion pour les accessoires de console rétro qui sont fabriqués avec la plus haute qualité et qui ont du sens.

L'adaptateur N64

Construit sur l'incroyable OSS "BlueRetro", l'adaptateur N64 pour la Nintendo 64 vous donne la possibilité de connecter presque n'importe quel manette Bluetooth, y compris celles d'autres consoles modernes !

Service client

Étant nous-mêmes des passionnés de jeux vidéo, nous pouvons comprendre à quel point cela peut être frustrant lorsque les choses tournent mal. C'est pourquoi nous nous efforçons de fournir le meilleur service client et le meilleur support technique ! Veuillez contacter directement 8BitMods pour obtenir de l'aide en nous envoyant un e-mail à hello@8bitmods.com



Première utilisation

1. Éteignez votre console Nintendo 64 et branchez l'adaptateur N64 sur l'un des ports de la manette (remarque : si vous ne jouez qu'à un jeu à un joueur, vous devez connecter l'adaptateur au port 1).
2. Le voyant de l'adaptateur commence à clignoter lentement. Cela indique que l'adaptateur est prêt à être couplé à une manette.
3. À l'aide d'une manette Bluetooth, entrez dans son mode de couplage.
4. Après un certain temps, la manette se couplera automatiquement au bras de l'adaptateur. Le voyant LED de l'adaptateur s'éteindra. À partir de là, lorsque vous allumez la console et la manette, elles se coupleront automatiquement.

Boutons de l'adaptateur

L'adaptateur est doté d'un seul bouton qui contrôle le mode dans lequel il se trouve.

- Appui court (lorsqu'il n'est pas couplé à une manette) : déconnecte tous les appareils Bluetooth de l'adaptateur.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes : entrez en mode de couplage (pour connecter une nouvelle manette Bluetooth).
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes : effectue une réinitialisation d'usine de l'adaptateur. Cela réinitialisera tous les paramètres par défaut et dissociera tout contrôleur connecté

Le voyant LED

L'adaptateur dispose d'un seul voyant LED vert qui indique l'état de couplage actuel.

- Vert continu : cela indique qu'une erreur s'est produite. Essayez d'éteindre votre console et de rebrancher l'adaptateur.
- Clignote : indique que l'adaptateur est en mode de couplage à la recherche d'un contrôleur auquel se connecter.
- Éteint : l'adaptateur fonctionne correctement et un contrôleur y est connecté

Configuration Web

L'adaptateur N64 dispose d'une interface Web où vous pouvez accéder à plus de paramètres, remapper les boutons et mettre à jour son micrologiciel.

Pour vous connecter à la configuration Web, tous les contrôleurs Bluetooth doivent en être déconnectés et l'adaptateur doit être allumé.

Sur un ordinateur ou un autre appareil compatible Bluetooth, ouvrez une nouvelle page de navigateur et visitez l'adresse suivante :

<https://blueretro.io>

Sélectionnez l'une des options, cliquez sur le bouton « Connect Blueretro » et une fenêtre apparaîtra, à la recherche d'appareils. Sélectionnez le premier appareil disponible et connectez-vous à celui-ci. Vous devriez alors pouvoir accéder aux paramètres concernés.

Pour mettre à jour le firmware, sélectionnez l'option « OTA FW update » et suivez les instructions à l'écran.